**3 BAJO EL MODO EN ESPERA, LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DE LAS CUATRO FUNCIONES SON LAS SIGUIENTES:**

**1. Calentar/ Hervir:** Calienta el agua hasta hervir (100°C);
**2. Mantenimiento:** NO
**3. Anticloro:** en tiempo 0.
**4. Hervor continuo:** Mantiene el agua hirviendo por 3 segundos.

**a) Ajuste de la temperatura:** Desde 40ºC hasta 100ºC, pudiéndose ajustar 5ºC para arriba o para abajo.

**b) Ajuste de mantenimiento:** Desde 40ºC hasta 90ºC ajustable a 5ºC para arriba o para abajo. Se puede ajustar al valor 0 cuando la función de mantenimiento no sea necesaria (la temperatura de la función de mantenimiento no puede ser mayor que la temperatura de calentar / hervir; será automáticamente modificada si se trata de sobrepasar el límite)

**c) Ajuste de Anticloro:** Cuando la función de anticloro está encendida el agua continúa calentándose despues de hervir por otros 3 a 5 segunfdos (esta función se accionará sólo cuando la temperatura supere los 95ºC)

**d) Ajusto de Hervor continuo:** Se puede ajustar entre 3 y6 segundos. (Esta función se activará sólo cuando la temperatura sea mayor a los 95ºC)

**4 INSTRUCCIONES ESPECIALES**
Las funciones no se iniciarán si el sensor incorporado detectara algún cortocircuito.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

**MODELO No.: SD2021**

**Voltaje: 220-240V 50Hz**
**Consumo: 2200W**

**Por favor lea este manual antes de usar el producto, y guárdelo para referencia futura.**

Smart-tek

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga siempre las siguientes medidas de seguridad al utilizar artefactos eléctricos:
**1.** Lea todas las instrucciones
**2.** Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción adecuada por parte de una persona responsable por su seguridad.
**3.** Asegúrese de que el voltaje que figura en la etiqueta del producto corresponda con el voltaje de su toma eléctrica.
**4.** Desenchufe el producto cuando no lo utilice. Antes de limpiarlo, espere siempre a que el mismo se enfríe.
**5.** No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o estante, ni que esté en contacto con superficies calientes.
**6.** No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos, para evitar incendios, shock eléctrico y daños a las personas.
**7.** Si el artefacto es utilizado por niños, se necesitará la supervisión de un adulto.
**8.** Algunas partes del artefacto están calientes mientras la misma está encendida, por lo tanto evite tocarlo directamente con sus manos. Utilice guantes.
**9.** No utilice el artefacto con el cable y enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. Consulte con el servicio técnico autorizado para su revisión, ajuste o reparación.
**10.** Si el cable se encuentra dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para evitar daños.
**11.** No utilice este artefacto al aire libre.
**12.** No utilice el producto de forma diferente a lo que indica este manual
**13.** Este artefacto sólo utiliza accessorios originales de la marca.
**14.** Si la pava se sobrecarga de agua, podría salpicar al hervir.
**15.** Guarde estas instrucciones.

**FUNCIONES DE LA PAVA ELÉCTRICA DIGITAL**
La pava contiene cuatro funciones:
Para Hervir el agua / Para mantener el agua / Para quitar el cloro del agua / Hervor continuo
Las funciones se definen de la siguiente forma
**1. Calentar/Hervir**: Para calentar el agua hasta cierta temperatura (40-100°C);
**2. Mantenimiento**: Para mantener el agua caliente después de hervir (40-90°C);
**3. Anticloro**: Para remover el cloro del agua a traves del hervor.
4. **Hervor continuo**: Para mantener el agua hirviendo por 3-6 segundos.

## AJUSTES

**1.** Panel de control.

**Para aumentar los grados:**
Presione ⊙ para aumentar el valor de los grados. Cuando se presiona y sostiene por un tiempo prolongado el valor de grados aumentará continuamente y cuando llegue a su máximo valor (100°C), al presionarlo una vez más saltará automáticamente al mínimo valor (40°C).

**Para disminuir los grados:**
Presione ⊙ para disminuir el valor de grados. Cuando se presiona y sostiene por un tiempo prolongado el valor de grados se reducirá continuamente y cuando llegue al mínimo de grados (40°C), al presionar lo una vez más saltará automáticamente a su máximo valor (100°C).

**Menú de funciones:**
Seleccione la función que desee realizar tan solo presionando ⊙ ,(saltando de función en función hasta llegar a la deseada),

**Botón de encendido:**
A través de ⊙ se logra el encendido y modo en espera de la pava.

**2.** Por lo general, solo existen dos modos a utilizar- modo operativo (en funcionamiento) y modo en espera. Bajo el modo en espera, el ícono de la función seleccionada se enciende. Puede seleccionar la función deseada presionando el boton ⊙ o ⊙. Luego presioneel botón ⊙ para dar comienzo a la operación seleccionada.

Bajo el modo operativo, el ícono de la función seleccionada titila y las demás están apagadas. La pava volverá al modo en espera si se presiona el botón ⊙, o cuando la función seleccionada se haya completado.